
U1A
SN74HC02D
U1B
SN74HC02D
U1D
SN74HC02D
U1C
SN74HC02D
U2
UCC37324
P21
PinName
P22
PinName
GND
+3.3V
D1
R2
1k
R4
1k
R5
1k
R7
1k
Feedback
DisableOut
R1
100R
C1
100n
C2
100n
P14
PinName
P15
PinName
P16
PinName
P17
PinName
P18
PinName
P19
PinName
+15V
D4
SS16
3.3
D8
SS16
3.3
R3
Q1
Q2
D3
P6KE400A
D2
P6KE400A
R6
22k/2W
R8
22k/2W
C4
47n/25V
P2
P13
PinName
P12
PinName
P3
C3
220n/400v
C6
100n
2A/1000v
D6
RT1
NTC
5R
P20
PinName
P1
Secondary
C9
4.7n/Y2
C11
4.7n/Y2
P9
P10
P11
R9
F1
5A
T3
TH 42/14 G
U3
LD1117S33
C12
470/25v
C16
100n
C17
100n
U4
7815
C13
470/25v
SupplySense
C18
100n
R10
1k
R11
1k
C14
470/25v
D11
U5A
PA0/WKUP/CTS2/ADC0/TIM2_ETR1
PA1/RTS2/ADC1/TIM2_CH2
PA2/TX2/ADC2/TIM2_CH3
PA3/RX2/ADC3/TIM2_CH4
PA4/SPI_NSS/ADC4/USART2_CK
PA5/SPI_SCK/ADC5
PA6/SPI_MISO/ADC6/TIM3_CH1
PA7/SPI_MOSI/ADC7/TIM3_CH2
PA8/USART1_CK/MCO
PA9/USART1_TX
PA10/USART1_RX
PA11/USART1_CTS/USBDM
PA12/USART1_RTS/USBDP
BtRst
SupplySense
Ocd
OcdSet
OcdLed
StatusLed
DisableOut
BtTx
BtRx
BtRts
U5C
PB0/ADC8/TIM3_CH3
PB1/ADC9/TIM3_CH4
PB2/BOOT1
PB5/I2C_SMBA
PB6/I2C_SCL/USART1_TX
PB7/I2C_SDA/USART1_RX
PB8
PB9
PB10/TIM2_CH3
PB11/TIM2_CH4
PB12
PB13
PB14
PB15
PC13-TAMPER-RTC
MidiOut
MidiIn
Feedback
U5B
VBAT
VDD_1
VDD_2
VDD_3
VSS_1
VSS_2
VSS_3
VDDA
VSSA
nReset
PA13/JTMS/SWDIO
PA14/JTCK/SWCLK
PB3/JTDO
PB4/JNTRST
PA15/JTDI
OSC_IN/PD0
OSC_OUT/PD1
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
BOOT0
C19
100n
P6
SWDIO
SWDCLK
SWD
U9
KXO-V97
BtAtMode
BtDisconnect
P8
Bootloader
R19
1k
StatusLed
OcdLed
R12
1k
R15
1k
D13
Green
D5
Green
U7
HC-05
nRESET
RTS
CTS
RX
TX
MOSI
CS
CLK
MISO
USB-
USB+
PCM_CLK
PCM_OUT
PCM_IN
PCM_SYNC
AIO0
AIO1
PIO0
PIO1
PIO2
PIO3
PIO4
PIO5
PIO6
PIO7
PIO8
PIO9
PIO10
PIO11
VCC
BtDisconnect
BtAtMode
C22
100n
C23
100n
C25
100n
C26
100n
C27
100n
Не распаивается
MidiOut
P4
WF-2(R)
MidiIn
U6
6n136
R14
2.2k
D12
R13
220
P5
WF-2(R)
P7
PinName
P23
PinName
D14
SS16
D15
SS16
D16
SS16
D17
SS16
R18
3.3
C20
100p
C21
100n
OcdSet
U8
MCP6561T-E/LT
Ocd
Project: SimpleTesla.PrjPcb
Title:
Sheet of
Date:27.02.2013
Time: 12:51:51
BSVi